

ACCESORIOS CÁMARA DEPORTIVA WILDCAM2



CARCARA SUMERGIBLE



Ref.: WILD2-001



Carcasa de plástico transparente sellada herméticamente, permitiendo sumergir tu cámara deportiva hasta 50m de profundidad. Protege de polvo, ralladuras y posibles golpes. Dispone de un sistema de sujeción compatible con otros accesorios: casco, arnés de pecho, manillar...



SOPORTE MANILLAR



Ref.: WILD2-002



Soporte de manillar, compatible con bici o moto. Su increíble robustez le dará a tu cámara una excelente estabilidad y evitará la transmisión de vibraciones. Su sistema de palometas te permitirá colocar tu cámara en la posición que desees.



ARNÉS DE CASCO



Ref.: WILD2-003



Soporte de casco con el que podrá fijar su cámara de forma fiable y segura. Conseguirá unas tomas fantásticas de sus recorridos dominando el paisaje desde lo más alto.



BATERÍA DE LITIO

Hasta **2** Horas
de grabación

Ref.: WILD2-005



Batería de litio de 1000mAh y 3.7V le dotará de una autonomía de hasta 2 horas. La solución para poder grabar tus viajes al 100%.



SOPORTE FRONTAL CASCO



Ref.: WILD2-006



Con el soporte frontal de casco podrá adaptar su cámara a una posición similar a la de su visión para controlar mejor la dirección del enfoque. Al estar situada en una posición inferior a la del soporte superior de casco, limita los movimientos y confiere una mayor estabilidad a la grabación. La mejor manera de filmar lo que estás viendo en 1ª persona.



ARNÉS DE CABEZA



Ref.: WILD2-007



La cinta de cabeza es similar al soporte frontal de casco salvo que esta está ideado para aquellas actividades que no requieren casco. La cinta elástica se ajusta de forma cómoda y segura quedando la posición de la cámara similar a la de un foco de un casco minero. La cámara será sus ojos.



SOPORTE TABLA DE SURF



Ref.: WILD2-008



Con el soporte de tabla de surf, podrás filmar las tomas más espectaculares en el agua. Hacia delante atravesando las olas o hacia atrás grabando su equilibrio sobre la tabla, sus amigos podrán ver en primera persona lo que ve cuando se sube a su tabla de surf. Disfrute, grabe, comparta...



SOPORTE VENTOSA



Ref.: WILD2-009



El soporte de ventosa es un soporte multiplataforma, su fuerte ventosa le permitirá fijar su cámara en cualquier superficie plana y poder conseguir así captar las tomas desde las posiciones más divertidas.



ARNÉS DE PECHO



Ref.: WILD2-011



La cinta de pecho le permitirá grabar casi en cualquier situación o deporte que practique con la mayor estabilidad posible, y lejos de alcance de ramas u obstáculos que puedan variar la posición de la cámara. También le permite mostrar sus manos si le interesa grabarlas en la actividad que esté realizando.



CONTROL REMOTO PULSERA



Ref.: WILD-013



Con el mando a distancia podrá controlar su grabación aunque no tenga la cámara a la vista (montada en soporte de casco por ejemplo). También le permitirá sacar sus instantáneas.