



SINCRONIZACIÓN DEL TECLADO COMBO DRILE W

Es probable que, la primera vez que conecta su Teclado + Ratón Wireless COMBODRILEW a su PC, el ratón sincronice pero el teclado no. Siga los siguientes pasos para realizar una sincronización exitosa:

- 1.- Conectar el dongle o receptor del teclado/ratón al PC.
- 2.- Introducir la pila en el teclado.
- 3.- Mantener pulsadas durante 2-3 segundos simultáneamente las teclas



+



www.3go.es